

Obsah

Na silnici i v terénu	9	
Porovnávací test	10	
Třída 1: dvoutakt do 125/čtyrtakt do 250	12	
Třída 2: dvoutakt do 250/čtyrtakt do 450	14	
Třída 3: dvoutakt nad 250/čtyrtakt nad 450	16	
Dva v jednom	18	
Dílna	20	
Nářadí.....	20	
Pomůcky pro zvedání	23	
Zvedací plošina, dílenský vozík	23	
Dílenské přípravky.....	23	
Údržba • Ošetřování • Řídítka ...	24	
Plynová rukojet' a táhla	26	
Mytí, ošetřování, leštění	26	
Zima	28	
Řízení.....	29	
Kapotáz • Rám • Palivová nádrž	30	
Kapotáz	30	
Důležitá čísla	31	
Palivová nádrž	31	
Osvětlení • Houkačka.....	32	
Kontrola osvětlení.....	32	
Žárovky — výměna	32	
Houkačka	34	
Pojistky	36	
Pojistky.....	36	
Baterie • Nabíjecí systém	37	
Baterie	37	
Pneumatiky	42	
Typy pneumatik	42	
Tlak vzduchu	43	
Opotřebení pneumatik	44	
Důležitá označení pneumatik	44	
Nevyváženosť.....	45	
Montáž pneumatik	48	
Ložiska kol	54	
Kolo — kontrola házivosti	54	
Ložisko kola — kontrola.....	54	
Ložisko kola — výměna	54	
Kotoučové brzdy	56	
Základní informace.....	56	
Pravidelné kontroly.....	56	
Funkce brzd	58	
Brzdová kapalina.....	58	
Brzdové destičky — výměna	59	
Brzdová kapalina — výměna	60	
Brzdy — odvzdušnění.....	60	
Problémy s brzdami	61	
Brzdové třmeny, brzdiče	62	
Brzdové kotouče	64	
Bubnové brzdy	66	
Základní informace.....	66	
Funkce bubnových brzd	66	
Pravidelné kontroly.....	66	
Bubnová brzda — seřízení	67	
Brzdy — čištění	67	
Problémy s brzdami	68	
Brzdový buben.....	68	
Brzdová obložení — výměna	69	
Seřízení odpružení	70	
Prvky odpružení	70	
Tlumičový olej	70	
Odpružení zadního kola	71	
Odpružení — kontrola	71	
Tlumení při roztažování a stlačování tlumiče	74	
Odpružení — mazání	75	
Teleskopická vidlice	78	
Teleskopická vidlice — demontáž a montáž	78	
Tlumičový olej	79	
Vidlice typu upside-down	83	
Vidlice typu upside-down	83	
Přestavba na supermoto.....	85	
Pružicí jednotka • Kyvná vidlice ..	86	
Utahovací momenty	87	
Pružicí jednotka — demontáž a montáž	87	
Kyvná vidlice a vodicí páčka	88	
pružicí jednotky	88	
Kyvná vidlice zadního kola	88	
Kyvná ložiska.....	89	

Řízení	90	Zapalovací svíčky	122
Ložiska hlavy řízení	90	Údržba zapalovacích svíček	122
Ložiska hlavy řízení — výměna	92	Vzdálenost elektrod	123
Táhla	94	Vzhled zapalovacích svíček	124
Základní informace.....	94	Problémy se zapalováním	125
Mazání táhel?	95	„Studené“ nebo „teplé“ svíčky?.....	126
Drhnoucí táhlo.....	96	„Lepší“ zapalovací svíčky	126
Táhlo — výměna	96		
Nové táhlo — montáž	96		
Táhlo plynu — kontrola a seřízení	96		
Táhlo olejového čerpadla — seřízení	99		
Brzdové táhlo — výměna.....	99		
Vzduchový filtr	100		
Druhy vzduchových filtrů	100	Systém zapalování	127
Vzduchový filtr — čištění.....	100	Zapalovací cívka, konektor zapalovací svíčky	127
Karburátor	102	Snímač zapalování a zapalovací jednotka	127
Problémy s karburátorem	102	Kontaktní zapalování	128
Karburátor — čištění	103	Elektronické zapalovací systémy	128
Karburátor — demontáž, rozebrání, vyčištění, sestavení	104	Vyhledávání závad.....	128
Karburátor — seřízení	105		
Palivový kohout a palivový filtr.....	106		
Vstřikování	108		
Vstřikovací systém.....	108		
Mazání čtyřdobých motorů.....	110		
Mazací systémy.....	110		
Motorové oleje.....	111		
Spotřeba oleje.....	112		
Stav oleje.....	112		
Plnění oleje	113		
Výměna oleje	113		
Tipy a upozornění k výměně oleje	114		
Výměna oleje u mazání s mokrou klikovou skříní	115		
Výměna oleje u mazání se suchou klikovou skříní....	115		
Mazání dvoudobých motorů	117		
Mazání dvoudobých motorů	117		
Olej dvoudobých motorů	117		
Mazání směsi paliva s olejem	118		
Oddělené mazání	118		
Dodávané množství oleje	119		
Táhlo olejového čerpadla — seřízení	119		
Olejové čerpadlo — odvzdušnění.....	120		
Olejové čerpadlo — oprava	120		
Hlava válce	164		
Hlava válce	164		
Hlava válce — oprava	164		
Poškození hlavy válce	164		
Hlava válce — celková oprava	165		
Ventily — demontáž a montáž	166		
Ventily — zabroušení	166		
Hlava válce — montáž	167		

Válce • Písty čtyřdobého motoru 168

Konstrukční znaky	168
Optřebení	168
Píst — demontáž a montáž.....	169
Píst a válec — kontrola	170
Sestavení pístu a válce	170

Válce • Písty dvoudobého motoru 171

Montážní znaky	171
Optřebení	171
Píst — demontáž	172
Píst a válec — kontrola	172
Píst — montáž.....	173

Výfuková soustava..... 174

Výfuková soustava	174
-------------------------	-----

Motor — demontáž a montáž... 176

Hledání závad..... 178

Motor	178
Podvozek.....	181
Elektrická instalace	183
Osvětlení.....	184