

Obsah

Úvod	11
Stručné informace o vozidle	12
Provedení karoserie	12
Identifikační štítky a údaje	12
Celkový pohled na palubní desku	14
Obsluha vozidla	15
Klíče	15
Dálkové ovládání centrálního zamykání*	15
Výměna baterie a žárovky v klíči	16
Dveře	16
Dětská pojistka	17
Víko zavazadlového prostoru/výklopná zád'	17
Kapota motoru	18
Centrální zamykání*	19
Víko zavazadlového prostoru/výklopná zád'	20
Nouzové otevírání víčka palivové nádrže	20
Okna	20
Mechanické ovládání	20
Elektrické ovládání*	21
Zpětná zrcátka	22
Vnitřní zpětné zrcátko	22
Mechanicky nastavitelná vnější zrcátka	23
Elektricky nastavitelná vnější zrcátka	23
Vyhřívání zrcátek*	24
Bezpečnostní pásy	24
Tříbodové bezpečnostní pásy	24
Nastavení výšky pásu*	25
Pánevní pás	25
Všeobecné pokyny	25
Přední sedadla	26
Vyhřívání předních sedadel*	27
Zadní sedadla a zavazadlový prostor	27
Sklopení zadního sedadla	28
Zpětné sklopení zadního sedadla	28

Opěrky hlavy	28
Nastavení výšky	28
Demontáž a montáž	29
Polička nad zavazadlovým prostorem	29
Nakládání zavazadlového prostoru	30
Střešní nosič zavazadel	30
Pedály	30
Ruční brzda	31
Řadicí páka	32
Zařazení zpátečky	32
Zařazení 5. rychlostního stupně	33
Automatická převodovka*	33
Kick - down	35
Pokyny k jízdě s automatickou převodovkou	36
Startování motoru	36
Volba jízdního režimu	36
Rozjezd	36
Zastavení	36
Parkování	36
Roztlačování	37
Vlečení	37
Spínací skříňka	37
Startování motoru	39
Všeobecné pokyny	39
Zážehové motory s karburátorem	39
Zážehové motory se vstřikováním paliva	41
Vznětové motory	41
Doporučení pro vznětové motory s turbodmychadlem	42
Vypínání motoru	42
Kontrolky na přístrojové desce	43
Ukazatele	48
Tachometr	48
Celkové a denní počítadlo kilometrů	49
Otáčkoměr	49
Hodiny	50
Analogové (ručičkové) hodiny	50
Digitální hodiny	50
Ukazatel teploty chladicí kapaliny	51
Ukazatel stavu paliva	52
Ukazatel teploty oleje*	53
Ukazatel stavu oleje*	54

Spínače	55
Výstražná světla	55
Vyhřívání zadního skla	55
Přední mlhová světla*	56
Zadní mlhová světla	56
Regulace sklonu světlometů*	57
Regulace osvětlení přístrojové desky	58
Vícefunkční přepínač směrových parkovacích, tlumených a dálkových světel	58
Obrysová, tlumená a dálková světla	58
Přepínání dálkových a tlumených světel	59
Směrová světla	60
Světelná houkačka	60
Zvuková houkačka	60
Stírače (volantový přepínač) a ostřikovače	61
Přední stírače a ostřikovače	61
Zadní stírač a ostřikovač	62
Ostřikovače světlometů*	63
Vytápění a větrání	63
Ovládací prvky	64
Větrací otvory (přívod vzduchu)	65
Rozmrazování čelního skla a bočních skel	66
Odmrzování čelního skla a bočních skel	66
Nejrychlejší vyhřátí vozidla	66
Pohodlné vytápění vozidla	66
Větrání	67
Nastavení volantu*	67
Střešní okno*	68
Sluneční clony	68
Pojistková skříňka	69
Přihrádky	69
Vnitřní osvětlení	70
Bodové světlo	70
Stropní světlo	70
Osvětlení zamykatelné přehrádky*	71
Osvětlení zavazadlového prostoru (sedan)*	71
Popelník	71
Popelník v přístrojové desce	71
Popelník ve středové konzole	72

Styl ježdění	73
Prvních 1500 km	73
Od 1 000 do 1 500 km	73
Po záběhu	74
Bezpečná jízda.....	74
Ekologická a hospodárná jízda	76
Provoz vozidla	77
Péče o vozidlo	77
Mytí vozidla	77
Péče o lak	79
Čištění oken	80
Péče o plastové díly	80
Péče o gumová těsnění	80
Čištění bezpečnostních pásů	80
Péče o čalounění	81
Péče o disky kol z lehkých kovů	82
Čištění a konzervace motorového prostoru	82
Konzervace spodku vozidla	83
Pohonné hmoty	83
Zážehové motory s katalyzátorem	83
Zážehové motory bez katalyzátoru	84
Přísady do benzínu	85
Vznětové motory	85
Provoz v zimě	85
Předehřívání palivového filtru	85
Čerpání pohonných hmot	85
Motorový prostor.....	87
Motorový olej	87
Viskozita a klasifikace oleje.....	87
Kontrola stavu oleje	91
Doplňování oleje	92
Výměna oleje	92
Zážehové motory	92
Vznětové motory	92
Převodový olej.....	93
Viskozita a výkonnostní klasifikace	93
Manuální převodovka	93
Automatická převodovka	93
Kontrola stavu oleje	93
Manuální převodovka	93
Automatická převodovka	94

Výměna oleje	94
Manuální převodovka	94
Automatická převodovka	94
Posilovač řízení*	95
Vzduchový filtr	96
Palivový filtr	96
Chladicí systém	96
Kontrola stavu chladicí kapaliny	97
Únik chladicí kapaliny	98
Doplnění chladicí kapaliny	98
Zimní provoz	99
Ventilátor u chladiče	99
Brzdová soustava	100
Nádržka brzdové kapaliny	100
Kontrola stavu brzdové kapaliny	101
Výměna brzdové kapaliny	101
Baterie	101
Kontrola stavu elektrolytu	102
Rozvodový řemen	103
Klínový řemen alternátoru, kompresoru klimatizace a posilovače řízení ...	103
Zapalovací svíčky	103
Ostřikovače	104
Nádržka předních ostřikovačů	104
Nádržka zadního ostřikovače (Peugeot 405 kombi*)	104
Plnění nádržky ostřikovačů	105
Nastavení trysek ostřikovačů	105
Stírače	105
Výměna stíracích lišt	106
Kola a pneumatiky	106
Tlak v pneumatikách	106
Vyvážení kol	107
Záměna kol	107
Výměna kol a pneumatik	107
Typové označení pneumatik	108
Rychlostní kategorie pneumatik	108
Sněhové řetězy	108
Příslušenství, úpravy a výměny dílů	109

Svépomoc	110
Lékárnička a varovný trojúhelník	110
Sada náradí	110
Rezervní kolo	110
Výměna kola	110
Pojistky	111
Výměna pojistek	111
Tabulka pojistek	113
Přídavné pojistky v samostatných pojistkových skříňkách pod kapotou motoru	114
Kontrola a výměna zapalovacích svíček	115
Výměna žárovek	116
Seřízení světlometů	120
Montáž autorádia	121
Nouzové startování motoru	121
Vlečení a roztahování	123
Všeobecná upozornění	123
Vlečení	123
Roztahování	124
Vlečení vozidel s automatickou převodovkou	124
Technické údaje	125
Karoserie	125
Motor	126
Spotřeba paliva	130
Jízdní výkony	132
Zapalovací svíčky	133
Klínové řemeny posilovače řízení, klimatizace a alternátoru	134
Kola a pneumatiky	134
Tlak pneumatik	135
Hmotnosti	137
Rozměry	139
Provozní náplně	140
Adresy servisů a prodejen Peugeot	141